

USB Infrared Adapter

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
T: 0049 (0)621 470050
info@lindy.de

LINDY Electronics Ltd.
Sadler Forster Way
Teesside Ind. Estate, Thornaby
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
United Kingdom
T: +44 (0) 1642 754000
postmaster@lindy.co.uk

LINDY No. 42888



For Home and Office Use
Tested to Comply with FCC Standards

www.lindy.com

LINDY® - Second Edition (MAY 2015)

English Manual

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY USB Infrared Adapter. This adapter allows you to transfer data from your PC or notebook to any IrDA device like smartphones, PDAs, printer etc.

Package contents

- LINDY USB Infrared Adapter
- USB extension cable, ~1.2m
- Driver CD
- This manual

Features

- Compliant with USB 1.1 and IrDA 1.1
- Supports SIR, MIR, FIR and ASKIR modes
- Transmission rate up to 4Mbps
- Operating range: up to 1 meter maximum
- Bus-powered, no external power supply required
- Compatible with Windows, Mac OS 10.2 and above, Linux 2.60 and above

Installation

Important: Make sure your PC does not have any other IrDA drivers installed; any other IrDA drivers must be removed before trying to install this device on your PC.

The driver from the enclosed CD must be installed **before** plugging the USB Infrared Adapter into your computer! Except for Windows 7/8.

For Windows 7 and 8 you do not need the driver CD - simply plug the adapter into your computer and Windows will install the drivers automatically.

For other operating systems, insert the driver CD and follow the setup program, your operating system will be automatically detected.

Once the installation is complete, you can then plug the adapter into your computer and open the corresponding software to start the search for Infrared devices. As soon as the device is detected, you can start data transfer.

Deutsches Benutzerhandbuch

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des LINDY USB Infrarot Adapters, mit dem Sie Daten zwischen Ihrem PC oder Notebook und einem IrDA-fähigen Gerät (z.B. Handy, PDA, Drucker etc.) übertragen können.

Lieferumfang

- LINDY USB Infrarot Adapter
- USB Verlängerungskabel, ca. 1,2m
- Treiber-CD
- Dieses Handbuch

Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 1.1 und IrDA 1.1
- Unterstützt die Modi SIR, MIR, FIR und ASKIR
- Datenübertragungsrate bis zu 4 Mbit/s
- Reichweite bis zu 1m
- USB bus powered – keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Kompatibel mit Windows, Mac OS ab 10.2 und Linux ab 2.60

Installation

Vergewissern Sie sich dass keine Treiber anderer Infrarotgeräte auf Ihrem Computer installiert sind. Sollte dies doch der Fall sein, deinstallieren Sie diese bitte.

Achtung: Installieren Sie die Treiber von beiliegender CD **bevor** Sie den USB Infrarot Adapter an Ihrem Computer anschließen! Für Windows 7 und 8 benötigen Sie die Treiber-CD nicht; Sie können den Adapter direkt an den Computer anschließen, die entsprechenden Treiber werden dann unter Windows 7 und 8 automatisch installiert.

Bei allen anderen Betriebssystemen legen Sie bitte die CD ins Laufwerk. Das Installationsprogramm erkennt Ihr Betriebssystem automatisch, Sie müssen dann nur den Installationsanweisungen folgen.

Nach erfolgter Installation stecken Sie den USB Infrarot Adapter in den USB Port Ihres Computers, öffnen die entsprechende Software und starten die Suche nach dem Infrarotgerät. Sobald es erkannt wurde, können Sie auch die Datenübertragung starten.

Radio Frequency Energy, Certifications

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with radio frequency energy emission regulations and ensure a suitably high level of immunity to electromagnetic disturbances.

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to electromagnetic compatibility, EN55024 and EN55022 for ITE. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italia

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.



Tested to comply with
FCC Standards.
For Home and Office Use

LINDY No. 42888

Manuel Utilisateur

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur USB infra-rouge LINDY. Cet adaptateur vous permet de transférer des données de votre PC ou Notebook à tout périphérique IrDA tels que Smartphones, PDA, imprimante etc.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB infra-rouge LINDY
- Rallonge USB, ~1.2m
- CD avec pilotes
- Ce manuel

Caractéristiques

- Conforme aux spécifications USB 1.1 et IrDA 1.1
- Prise en charge des modes SIR, MIR, FIR et ASKIR
- Taux de transfert jusqu'à 4Mbps
- Portée: jusqu'à 1m maximum
- Alimenté par le Bus USB, ne requiert aucune alimentation externe
- Compatible avec Windows, Mac OS 10.2 et ultérieur, Linux 2.60 et ultérieur.

Installation

Important: assurez-vous que votre PC n'ai aucun autre pilote IrDA d'installé; tout autre pilote IrDA doit être désinstallé avant l'installation de ce produit sur votre PC.

Les pilotes contenus sur le CD livré avec le produit doivent être installés **avant** de connecter l'adaptateur USB infra-rouge à votre ordinateur ! Exception faite pour Windows 7/8. Pour Windows 7 et 8 vous n'aurez pas besoin du CD de pilotes – connectez tout simplement l'adaptateur à votre ordinateur et Windows installera les pilotes automatiquement.

Pour les autres systèmes d'exploitation, insérez le CD de pilotes et suivez les instructions, votre système d'exploitation sera automatiquement reconnu.

Une fois l'installation complétée, vous pourrez connecter l'adaptateur à votre ordinateur et ouvrir le programme correspondant pour démarrer la recherche de périphériques infra-rouge. Aussitôt le périphérique détecté, vous pourrez commencer le transfert de données.

Manuale d'uso

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'adattatore LINDY USB ad infrarossi. Questo adattatore consente di trasferire dati da PC o notebook a qualsiasi dispositivo IrDA, come ad esempio smartphone, PDA, stampanti ecc

Contenuto della confezione

- Adattatore USB ad infrarossi
- Cavo prolunga USB ~1.2m
- CD con driver
- Questo manuale

Caratteristiche

- Compatibile con le specifiche USB 1.1 e IrDA 1.1
- Supporta le modalità SIR, MIR, FIR e ASKIR
- Velocità di trasmissione fino a 4 Mbps
- Campo di funzionamento: fino a Massimo 1 m
- Bus-powered, nessun alimentatore esterno richiesto
- Sistemi operativi supportati: Windows, Mac OS 10.2 e superiori, Linux 2.60 e superiori

Installazione

Importante: Assicurarsi che il PC non abbia nessun altro driver IrDA installato; eventuali altri driver IrDA devono essere rimossi prima di provare ad installare questo dispositivo sul PC.

Il driver contenuto nel CD allegato deve essere installato **prima** di collegare l'adattatore ad infrarossi USB nel computer! Fatta eccezione per Windows 7/8. Per Windows 7 e 8 non è necessario il driver del CD, è sufficiente collegare l'adattatore al computer e Windows installerà i driver automaticamente.

Per altri sistemi operativi: inserire il CD dei driver e seguire la procedura di installazione, il sistema operativo verrà rilevato automaticamente.

Una volta completata l'installazione, è possibile quindi collegare l'adattatore al computer ed aprire il software corrispondente per avviare la ricerca dei dispositivi ad infrarossi. Non appena viene rilevato il dispositivo, è possibile avviare il trasferimento di dati.